

Телевизора има 3 алтернативни начина на захранване:

- 1. Адаптер 220 волта за мрежата.**
- 2. Адаптер за 12 волта за входа на запалка на автомобил.**
- 3. Вградена акумулаторна батерия за автономна работа.**

Внимание ! Не включвайте уреда на 24 волта.

При първоначална употреба включете телевизора от плъзгача разположен от лявата му страна. Свържете антената в антенния вход.

Първоначално е необходимо сканиране на канали – търсене-автотърсене/сканиране-автосканиране. След завършване на сканирането на каналите потвърдете с Confirm.

Достъп до основното меню то бутон Menu. Основното меню е разделено на няколко главни категории:

- 1. Картина**
- 2. Звук**
- 3. Време**
- 4. Опции**
- 5. Заклучване**
- 6. Канали**

Във всяка една от тези категории може да направите необходимите настройки за картината, звука, времето, каналите и т.н.

От бутон Input на дистанционното достъпвате меню за избор на източник на сигнала:

- 1. Цифрова телевизия – DTV**
- 2. Аналогова телевизия – ATV**
- 3. Аудио/Видео вход – AV**
- 4. HDMI вход**
- 5. RGB компютърен вход**
- 6. USB вход**
- 7. Вход за карта памет – CARD**

За да гледате мултимедийно съдържание на телевизора през външен източник – флаш памет, хард диск или карта памет, което се съпровожда със субтитри, трябва името на видео файла и името на субтитрите да са с

еднакви имена. Ръчно зареждане на файла със субтитрите става чрез бутон SUB.

Когато приключите работата с телевизора го изключете от страничния бутон.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОРТАТИВЕН ПЛЕЙЪР & LCD ТЕЛЕВИЗОР

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕДИ ДА
СЕ ОПИТАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО!

◆ Изображението на устройството в ръководството за потребителя е само за справка, моля,
предмет на реалните елементи.

Уважаеми клиенти, Благодарим Ви, че избрахте и закупихте нашия преносим плейър & TFT телевизор. Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да го използвате, то може да ви каже как да го използвате и да ви накара да го използвате по-целесъобразно.

Предупреждение:

1. Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да отворите опаковката на това устройство и трябва да спазвате всички практически ръководства и предупреждения.
2. За риска от високо напрежение, не го ремонтирайте сами. Всички услуги и корекции само на квалифициран сервизен персонал.
3. Адаптерът трябва да се състои от категорията на етикетите и специалната мощност. Методът на използване, моля, вижте ръководството за потребителя на захранването.
4. Устройството трябва да се използва със съответната мощност, моля, проверете копирения екран на гърба на устройството.

5. Не поставяйте уреда близо до дивана или завесата на прозореца или изследвайте слънчевата светлина или мокрото място и избягвайте да падате или удряте.
6. Вземете жака от захранващия жак, когато го почиствате. Не използвайте разреждатели или други химически препарати. Използвайте мека кърпа, за да избършете.
7. Дълго време не използвайте устройството или го използвайте при гръмотевично дъждовно време, моля, вземете жака от жака за захранване.

Избор на мощност и предпазливост

• Адаптер за променлив ток

Използвайте 100V-240V променливотоково захранване с променливотоков адаптер (моля, вижте таблицата с инструкции на адаптера) за захранване.

• Зарядно за кола

Използвайте адаптер за кола (адаптиране на отрицателно заземяване) за захранване на устройството (Само автомобилният адаптер с изходна мощност 12V е подходящ за това устройство).

Функция за вход/изход на външен сигнал

• DTV

Свържете външна антена или кабелни сигнали и входен жак за радио на дисплея с коаксиални кабели 75 Ω, натиснете бутона INPUT. DTV сигналят е свързан, когато екранът показва DTV. Ако го използвате за гледане на телевизия за първи път, моля потърсете канали в менюто. (Виж страница "6")

• AV вход & изход

Свържете AV линия с друг AV изходен жак или AV вход, след което натиснете бутона INPUT; Изберете режим "AV", AV ще се показва.

• USB/TF карта

Поставете USB/TF картата в машината и изберете USB/Card режима, за да възпроизведете съдържанието в тях.

• ATB

Свържете антената с машината, тя автоматично ще търси местни телевизионни програми

• VGA

Video Graphics Array е графичен стандарт за персонални компютри и свързаните с тях конектори.

- **HD IN**

Свържете HD линията с машината, тя ще получи HD вход за възпроизвеждане на видео.

- **FM радио**

Свържете антената и включете в режим "FM Radio" за приемане на FM радиото.

(AV Output&VGA&HD IN само за някои модели)

Описание на интерфейса и бутоните

А) Интерфейс

(Моля, напомнете: Моля, проверете относителния интерфейс)

Номер	Описание на интерфейса
1.	Антенна жак
2.	Мини VGA
3.	AV B
4.	AV OUT
5.	Слушалка
6.	HD B
7.	USB
8.	Входна мощност
9.	Превключвател на захранването
10.	TF карта
11.	Аудио вход

Забележка: Горната снимка е само за справка. Друга единица може да има различна позиция на гнездото. Поради постоянното подобряване на нашите продукти, устройството може да бъде причинено от някаква промяна за лицето на устройството. Няма да даваме предварителни съвети.

Б) Копче

Бутони	Инструкции
ВОЛ+	Увеличаване на обема
ТОМ-	Намаляване на обема
СН+	Следващ канал
ЧХ-	Последен канал
МЕНЮ	Настройка на менюто / Бутон за връщане
ВЪВЕЖДАНЕ	Режим на превключване
	Нагоре / Предишен
	Надолу / Напред
	Наляво / Назад
	Надясно / Бързо напред
	За да се върнете към USB менюто или да излезете от настройката
ВЛИЗАМ	Потвърждавам
ВЛАСТ	Включване / изключване на захранването

Горното описание е само за справка. Възможно е да има различни количества и позиции за бутоните между различните модели. Моля, работете с устройството според реалния печат на ключовете.

KY-GXY3663-E9

Спецификации

- Продукт: LED цветна телевизия
- Канали за вземания:
ATV 48.25MHz — 863.25MHz
DTV VHF (50MHz-230MHz)
DTV UHF (474MHz-862MHz)
- Компонент на дисплея: цветен TFT-LED
- Размери на екрана: инча
- Конектори: Антенен жак; AV входен жак; Входен жак за захранване; жак за слушалки; USB жак; Включване/изключване на захранването
- Аудио изход: 2W (макс.)
- Високоговорител: два 4' 32 мм кръгли високоговорителя

- Мощност: DC12V
- Консумация на енергия: около 18W
- Външен размер: mm
- Тегло: около кг

БЕЛЕЖКА

С цел по-нататъшно развитие и по-добро обслужване, компанията има право да актуализира и подобрява структурата на машината и по-ниските параметри. Допълнителна информация няма да бъде предоставена!

Няма повече повече известие за техническа промяна Всички думи и снимки, отпечатани на кутиите само за справка, моля, вижте истинските елементи.

Основна работа на дистанционното управление

Панел за дистанционно управление и инструкция:

Забележки:

- 1) Насочете дистанционното управление към приемника инфрачервен на телевизора, когато се използва.
- 2) Избягвайте натискане, изпускане, овлажняване или разглобяване на дистанционното управление.
- 3) Избягвайте натискането на бутони непрекъснато и бързо. Интервалът между две операции трябва да бъде най-малко 2 секунди.

1. Дистанционна работа на DTV / ATV / AWUSB / CARD състояние:

- **ЗАХРАНВАНЕ:** Натиснете бутона, за да изключите телевизора; Натиснете го отново, за да го включите. Моля, изключете главния превключвател на захранването, когато телевизорът не се използва за дълъг период от време.

- MUTE: Натиснете този бутон, за да изключите звука. Натиснете отново или натиснете бутоните за увеличаване или намаляване на силата на звука, за да възобновите нормалната работа.
- VOL+, VOL-: Натиснете бутона VOL+, за да увеличите силата на гласа. Натиснете бутона VOL-, за да намалите силата на гласа.
- CH+ CH-: Натиснете бутона CH+, за да увеличите номера на канала. Натиснете CH- бутона, за да намалите номера на канала.
- ВРЪЩАНЕ: Натиснете бутона, за да се върнете към предишния дисплей на менюто.
- ВХОД: Натиснете бутона, за да промените състоянието между различните състояния.
- Натиснете, за да започнете, за да запишете програмата на USB устройство.
- Бутон за посока.
- МЕНЮ: бутон меню.

***ИЗБЕРЕТЕ ВХОДЕН ИЗТОЧНИК**

- 1) Натиснете "INPUT", за да покажете списъка с входни източници.
- 2) Натиснете, за да изберете и ENTER, за да потвърдите.
- 3) Телевизорът ще отиде в състоянието, което сте избрали.

2. Инструкция за експлоатация на DTV

- Дистанционна работа на DTV:
- SUB: За показване или скриване на субтитрите; (ISDB-T няма)
- ТЪРСЕНЕ: Бутон за автоматично търсене на телевизор.
- МЕНЮ: Клавиш за меню:
- EPG: показва EPG ръководство;
- CH- / CH+: Бутон за смяна на канала или посока;
- </>: Бутон за промяна на силата на звука или посока:
- Въведете: Потвърдете;
- Връщане: За да се върнете в подменюто или да излезете от настройката;

- ТХТ/СС: Фото и текстова телевизия;
- Fav: Любим канал;
- Информация: Информация за програмата;
- Аудио: за смяна на аудио канал;
- Запис на канал в USB.
- ЧЕРВЕНО/ЗЕЛЕНО/ЖЪЛТО/СИНЬО: Функционални клавиши според МЕНЮТО.

Входен източник DTV ATV AV HDMI PC•RGB USB KAPTA FM Radio

3. Настройка на системното меню

- Натиснете менюто в настройката на системата.
- Натиснете клавишите за посока, за да изберете всеки раздел.
- Натиснете ■ /ENTER, за да отидете в подменюто и да изберете елементи от менюто.
- Изберете елемента и натиснете ENTER, за да потвърдите.
- Press MENU можете да се върнете към горното меню.
- Натиснете RETURN to Exit setup.

(1). МЕНЮ НА КАНАЛА

Операция в програмата за търсене:

- Изберете режим DTV / ATV.
 - Натиснете бутона MENU и изберете "Автоматично търсене "или" DTV Manual Search" или "ATV Manual Search", за да търсите програма.
 - Изберете Автоматично търсене, изберете Тип на търсене и изберете DTV + ATV / DTV / ATV. След това изберете страната, в която живеете, натиснете ОК, за да започнете Автоматично търсене.
 - След автоматично сканиране натиснете CH + / CH - за да изберете програмата, която ви харесва.
- Редактиране на канала: Задаване на информация за DTV / ATV канал.
 - Информация за сигнала: Проверете информацията за телевизионния сигнал.

Внимание: ако думите са в сиво състояние, което означава, че те не могат да бъдат коригирани в текущото състояние, моля, обърнете се към точното състояние, за да коригирате.

(2) МЕНЮ С КАРТИНИ

- Натиснете MENU, за да се покаже главното меню, и натиснете "V / A", за да изберете менюто с картини.
- Режим на картината: Личен/Динамичен/Стандартен/Мек
- Цветна температура: Лична/студена/нормална/топла
- Намаляване на шума: ниско/средно/високо/изключено

(3) ЗВУКОВО МЕНЮ

- Натиснете MENU, за да се покаже главното меню, и натиснете "V / A", за да изберете звуковото меню.
- Звуков режим: Стандартен/Музикален/Филмов/Спортен/Личен.
- Баланс: Регулирайте нивото на звука, идващ от левия и десния високоговорител.
- Автоматичен обем: Когато е настроен, бързата промяна на силата на звука ще бъде изгладена.
- Съраунд звук: SURROUND/OFF
- AD switcWSPDIF MODE/Spdif Audio Delay Може да се регулира, когато е в DTV режим.

(4) ВРЕМЕВО МЕНЮ

- Натиснете MENU, за да се покаже главното меню, и натиснете "V / A", за да изберете менюто за време.
- Часовник: Регулирайте времето в секцията часовник: Дата / Месец / Година / Час / Минута.
- Време за изключване: Изберете времето, когато телевизорът ще брой 60 виждания, за да изключите захранването.
- Навреме: Изберете времето в колко минути телевизорът ще се изключи (Sleep).
- Таймер за сън: 240/180/120/90/60/30/20/10 минути
- Автоматично заспиване: изключено / 5 часа / 4 часа / 3 часа.

(5) ОПЦИОНАЛНО МЕНЮ

- Натиснете MENU, за да се покаже главното меню, и натиснете "V / A", за да изберете менюто OPTION.
- Език на екранното меню: Задайте езика на показване на екранното меню.
- Език на аудиото: Задайте езика на аудиото.
- Език на субтитрите: Задайте езика на субтитрите.
- PVR файлова система: задайте записа на DTV програмата, проверете свободните часове за запис на USB устройството, скоростта на запис и задайте размер на смяна на времето.
- Възстановяване по подразбиране: може да възстанови всички настройки до състоянието по подразбиране.
- OSD таймер

(6) МЕНЮ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ

- Натиснете MENU, за да се покаже главното меню, и натиснете "♦/A", за да изберете менюто LOCK.
- Преди да настроите, натиснете паролата по подразбиране (0000), за да въведете настройка
- Lock System: Въведете парола може да заключи важна настройка на системата, като например търсене на програма, възстановяване по подразбиране, трябва да въведете паролата преди настройка на системата.
- Отменете LOCK, като го настроите Off.
- Задаване на парола.
- Блок канал: Задайте канали, които искат да бъдат блокирани.
- Родителски контрол: Задайте възрастово ниво (от 4 до 18 години) на телевизионната програма.

4. USB/CARD (мултимедия) състояние.

- Натиснете -INPUT", за да покажете списъка с входни източници, след това натиснете "V / A", за да изберете и ENTER, за да потвърдите, след което ще покаже мултимедийното състояние.
- Цветът на иконата означава дали вашият телевизор е открил USB памет или не. Жълто: Да; Сиво: Не;

- Натиснете "< / >", за да изберете иконата Снимка/Музика/Филм/Текст и ENTER, за да влезете в USB паметта за подробности.
- Изберете C, след което натиснете "ENTER" в подменюто.

(1) ФОТОИГРА

- 1) Поставете USB устройството в USB жака.
- 2) Натиснете "< / >", за да изберете СНИМКА, натиснете "ENTER" в подменюто.
- 3) Изберете C, след което натиснете "ENTER" в подменюто.
- 4) Изберете снимката, която ви харесва, натиснете "", за да играете, натиснете "", за да възпроизведете последната снимка, и натиснете "", за да възпроизведете следващата снимка.
- 5) Натиснете "връщане", за да се откажете.

(2) ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА

- 1) Поставете USB устройството в USB жака.
- 2) Натиснете "< / >", за да изберете МУЗИКА. Натиснете "ENTER" в подменюто.
- 3) Изберете C, след което натиснете "ENTER" в подменюто
- 4) Изберете музиката, която харесвате, натиснете "", за да възпроизведете, натиснете "", за да възпроизведете последната МУЗИКА, натиснете "", за да възпроизведете следващата МУЗИКА.
- 5) Натиснете "връщане", за да се откажете.

(3) ФИЛМОВА ИГРА

- 1) Поставете USB устройството в USB жака.
- 2) Натиснете "< / > ", за да изберете MOVIE, натиснете "ENTER" към подменюто.
- 3) Изберете C, след това натиснете "ENTER" в подменюто.

4) Изберете филма, който харесвате, натиснете "", за да го възпроизведете, натиснете "", за да възпроизведете последната глава, и натиснете "", за да възпроизведете следващата глава.

5) Натиснете "връщане", за да се откажете.

(4) ТЕКСТОВА ИГРА

1) Поставете USB устройството в USB жака,

2) Натиснете "< / >", за да изберете TEXT, натиснете "ENTER" към подменюто.

3) Изберете C, след което натиснете "ENTER" към подменюто.

4) Изберете TXT, който ви харесва, натиснете "", за да играете, натиснете "", за да възпроизведете последната страница, и натиснете "", за да възпроизведете следващата страница.

5) Натиснете "", за да възпроизведете последния текст, и натиснете "", за да възпроизведете следващия текст.

6) Натиснете "връщане", за да се откажете.

(5) FM радио

- Натиснете бутона "INPUT" на телевизора за включване към FM радио.

- Натиснете бутона "ENTER" на телевизора или бутона "SEARCH" на дистанционното управление за автоматично търсене на FM канала (Long натиснете бутона "RETURN", за да пазарувате търсене на FM канал.)

- Натиснете "CH-" или "CH+" за избор на FM канал.

Преди заявка за ремонтна услуга

Следните явления не показват, че дисплеят е дефектен. Преди заявка за ремонтна услуга, моля следвайте изброените методи, за да я проверите.

Явление	Причина
Няма картина и звук	Използва се несертифицирана мощност. Превключвателят на захранването е изключен

	или дисплеят е изключен чрез дистанционно управление.
Телевизия няма картина	Дали каналът е избран правилно. Оставайки в мултимедийно състояние, преминете към телевизионно състояние.
Няма звук	Дали силата на звука е изключена, или аудио системата е неправилно настроена.
Неясна картина или нестабилна картина	Дали антената е правилно регулирана. Сигналят за заземяване е твърде слаб.
Дублирани картини	Улавят се отразяващи сигнали от близки сгради или високи отразяващи сигнали.
Интерференция на снежинка	Засегнати от смущения на електрически вълни от двигатели на превозни средства, влакове, високоволтови силови проводници или неонов светлини.
Без цвят	Дали цветът е коригиран правилно. Дали цветовата система е зададена правилно. Лош сигнал. Дали функцията за елиминиране на цветовете е включена.
Не възпроизвеждате USB	Потвърдете USB, ако поставите жака според правилния начин. Форматът на паметта е правилен.